


Цепь	Комп.
Линия	1
Линия	2
Линия	3
Линия	4



1. Для включения телефонного аппарата по схеме "директор-секретарь" переключку E1 на плате A1 в телефонном аппарате "директор" удалить.
2. Номера проводков в шнурках E1, E2 показаны условно.
3. \* Подбирается при регулировании.

Изм. лист	N докум.	Подп.	Дата	Цифровой телефонный аппарат "Дельта - 210" Схема электрическая принципиальная			
Разраб.							
Провер.							
Т. контрол.							
Н. контрол.							
Упр.б.							